







MOTOCULTIVADORES TF

Accesorios



PNC	NOMBRE	MODELO DONDE APLICA	IMAGEN	DETALLE
588 26 60-01	SOPORTE DE CONEXIÒN	TODOS		Se utiliza para un mejor rendimiento con accesorios
588 26 61-01	COSECHADOR DE PAPAS	TF 230		Se utiliza con soporte de conexión 588 26 60-01
588 26 63-01		TF 338 - TF 545D		
588 26 64-01	ARADO Unidireccional	TODOS		Se utiliza con soporte de conexión 588 26 60-01
501 6529-01	ARADO Multidireccional	TF 545D		No se utiliza con soporte. 6 posiciones
588 26 72-01	CARPIDOR	TF 338		Para suelos compactados (Juego de carpidores Der-lzq)
588 26 70-01	RUEDAS METÁLICAS	TF 230		Se utilizan para mejorar la tracción en suelos húmedos o barrocos. Ø 288mm
588-26 71-01		TF 338		Se utilizan para mejorar la tracción en suelos húmedos o barrocos. Ø 380mm
501 65 42-01		TF 545D		Se utilizan para mejorar la tracción en suelos húmedos o barrocos. Ø 425mm